



OSPREYFRANK
STEAM TECHNOLOGY

SC2,6 GUMCART



Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten!



Read the instruction sheet and the safety instructions before putting into operation and observe them!

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Verwendung von Reinigungsmitteln – Haftungsausschluss.....	5
2. Technische Daten.....	6
2.1 Sicherheitsmerkmale	6
2.2 Vorteile.....	6
3. Gesundheits- und Arbeitsschutzbedingungen	7
3.1 Sichere Inbetriebnahme.....	7
3.2 Rechtlicher Geltungsbereich dieser Bedienungsanleitung	7
3.3 Sicherheitsvorschriften.....	8
4. Arbeitsumgebung	10
5. Bedienungsvorschriften	11
5.1 Erste Inspektion	11
5.2 Verwendung von Reinigungsmittel.....	12
5.3 Anschluss der Zubehörteile	13
5.4 Beginn der Reinigung	13
5.5 Grundregeln für das Dampfreinigen.....	13
5.6 Verhalten im Notfall.....	13
5.7 Nach Gebrauch.....	14
5.8 Pflege und Wartung	14
5.9 Empfohlene Wartungsintervalle für den SteamCare SC2,6 Gumcart.....	14
5.10 Pflege von Maschine und Zubehör nach Gebrauch.....	15
Foto: Bedienungsanleitung	16
Haftungsausschluss	18

OSPREYFRANK Garantie

OSPREYFRANK bietet eine vollständige Garantieleistung über die gesetzlichen Ansprüche des Kunden hinaus an. Diese 1-Jahres-Gewährleistung tritt ab Datum des Ersterwerbs in Kraft und ist nur gültig, solange das Gerät entsprechend den Betriebsanweisungen des Herstellers verwendet wird.

Jegliche Maschinenfehler, die innerhalb eines Jahres ab dem Datum des Ersterwerbs aus defekten Teilen oder mangelhafter Verarbeitung resultieren, werden kostenlos repariert oder ersetzt. Sämtliche Fehler oder defekte Teile, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden oder ein direktes Resultat dessen sind, lassen den Garantieanspruch erlöschen. Lediglich für den Heizkessel wird diese Garantie auf drei Jahre ausgedehnt.

Alle Reparaturen von OSPREYFRANK Geräten dürfen nur von OSPREYFRANK geschultem Personal mit original OSPREYFRANK Ersatzteilen durchgeführt werden. Die Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen kann die Ihnen von OSPREYFRANK gebotenen Garantieansprüche ungültig machen. OSPREYFRANK übernimmt keine Haftung für jegliche Fehler oder Unfälle, die aus der Verwendung von nicht originalen OSPREYFRANK Ersatzteilen resultieren.

Aufgrund des von der Bedienung abhängigen unterschiedlichen Beanspruchungsgrades bietet OSPREYFRANK keinen Garantieanspruch auf jegliche Art von Zubehör und Schläuchen. Für sämtliche Reparaturarbeiten und Ersatzteile, die entweder noch während des gültigen Gewährleistungszeitraums oder nach der Garantiefrist eingebaut werden, wird eine Gewährleistung von 3 Monaten nach dem Ausführungsdatum der Arbeiten übernommen.

Steam Care SC2,6 GumCart

Der kompakte und transportierbare SteamCare SC2,6 Gumcart stellt das beste auf dem Markt erhältliche System dar – wenn sie ein Kaugummi-Problem besitzen, können sie dieses jetzt mit Zuversicht in Angriff nehmen.

Der Dampf wird auf 175° C (nominal) erhitzt und mit 9.0 bar Druck (nominal) geliefert – zusammen mit unseren Chemikalien (besser: Reinigungsmitteln?) zur Kaugummi-Entfernung lösen sich unansehnliche Kaugummireste augenblicklich auf. Der SC2,6 Gumcart kann 115 Liter hochoerhitzten Dampf pro Minute herstellen und ist somit das ideale Werkzeug für die Entfernung von Kaugummiresten. Das Gerät arbeitet vollkommen selbstständig und aufgrund seiner Größe kann es in mit Fahrzeugen üblicherweise schwer erreichbaren Bereichen wie Fußgängerzonen, engen Straßen, etc. eingesetzt werden.

Der SC2,6 Gumcart



1. Verwendung von Reinigungsmitteln – Haftungsausschluss

Einer der wesentlichen Vorteile von Dampf ist, dass er die Verwendung von Reinigungsmitteln prinzipiell überflüssig macht. Dennoch kann in gewissen Situationen die Beigabe eines Reinigungsmittels die Kraft des Dampfes und die Geschwindigkeit des Reinigungsprozesses unterstützen. OSPREYFRANK bietet eine Reihe von zugelassenen Reinigungsmitteln an, die über den Reinigungsmittelbehälter verwendet werden können.

Aufgrund der großen Anzahl der auf dem Markt erhältlichen Reinigungsprodukte kann OSPREYFRANK lediglich allgemeine Vorgaben für die nicht von OSPREYFRANK angebotenen Reinigungsmittel geben: diese sollten nicht-klassifizierte Reinigungsmittel gemäß der COSHH Bestimmungen sein, einen neutralen pH-Wert besitzen und von anerkannten Herstellern produziert sein.

OSPREYFRANK übernimmt keinerlei Verantwortung und haftet nicht für Schäden irgendeiner Art an den Geräten, die aus der Verwendung nicht zugelassener Reinigungsmittel oder chemischer Wirkstoffe resultieren. Der Anwender bleibt für jegliche potentielle Schäden alleine verantwortlich.

2. Technische Daten

Füllmenge Edelstahl-Kessel	3,4 l
Füllmenge des Wassertanks	1 x 5 l
Aufheizzeit	5 min
Betriebsdruck (kinetische Energie)	9 bar
Maximale Boilertemperatur	168 kg/h
Maximale Leistungsaufnahme	175°C nominal
Elektrischer Anschluss	2600 W
Füllmenge Reinigungsmittel	230 V 50/60 Hz
Kabellänge	2 x 5 l
Gewicht	5 m
Abmessung des zusammengebauten Gerätes	42 kg
Geräuschemission, Schalldruckpegel	49x43x105 cm

2.1 Sicherheitsmerkmale

- Kesseldruck-Sicherheitsventil Sicherheitsventil
- Manometer (Druckmesser)
- Heizkessel Thermostat – Temperaturobergrenze 192 °C
- Manuelle Wiedereinschaltung des Maximalthermostats
- Auslösehebel am Pistolengriff
- Spritzwassergeschützte elektrische Schalter (IPX4)
- Statische Druckgrenze: 9 bar
- Silikonummantelte, schwer entflammbare elektrische Kabel

2.2 Vorteile

- Reduziert deutlich die benötigte Menge von Lösungsmitteln, Reinigungsmitteln und Desinfektionsmitteln.
- Reduziert wesentlich die benötigte Menge an Wasser und damit einhergehenden Entsorgungskosten.
- Reduziert die Arbeitskosten aufgrund verbesserter Produktivität.
- Edelstahl-Qualität für eine hohe Lebensdauer.
- Eingebaute Sicherheitsmerkmale.
- Umweltfreundliches Reinigen, Desinfizieren und Entfetten

3. Gesundheits- und Arbeitsschutzbedingungen

3.1 Sichere Bedienung

OspreyFrank Produkte sind mit dem Anspruch einer dauerhaft überragenden und sicheren Leistungsfähigkeit entworfen und gebaut worden, vorausgesetzt, dass:

- A. die Produkte entsprechend der Empfehlungen in dieser Bedienungsanleitung in Betrieb genommen, betrieben und unterhalten werden.
- B. regelmäßige Wartungen, wenn notwendig, durchgeführt werden um die Funktionsfähigkeit des Dampferzeugers zu erhalten. Empfohlene Wartungsrichtlinien finden sie unter dem Punkt „Pflege und Wartung“.
- C. eine Dokumentation der Gefahrenabschätzung sowie WSE (Written Scheme of Examination, schriftliche Begutachtungspläne) Dokumente auf Nachfrage vorgelegt werden können.

Die Aufgabe dieses Dampferzeugers ist es, sicheres, effektives und effizientes Reinigen zu ermöglichen. So wie bei allen anderen mechanischen oder elektrischen Geräten kann es funktional gesehen nicht als unfehlbar betrachtet werden, weshalb es wichtig ist, dass das zuständige, ausgebildete Bedienungspersonal wachsam auf mögliche Funktionsstörungen achtet.

Mit der Voraussetzung, dass das Gerät entsprechend dieser Empfehlungen bedient und gewartet wird, kann das Risiko einer Funktionsstörung, wenn auch nicht vollständig beseitigt, auf ein Kleinstmögliches reduziert oder in vernünftiger Weise antizipiert werden. Eine Verwendung dieses Dampferzeugers abweichend von den in dieser Bedienungsanleitung vorgegebenen Empfehlungen kann die Leistungsfähigkeit beeinflussen, die effektive Lebensdauer des Geräts reduzieren und eine potentielle Gefahr für die Benutzer darstellen. Unter diesen Umständen übernimmt FRANK GmbH keine Haftung (Verantwortung) für jegliche Arten von Schäden und Verletzungen.

3.2 Rechtlicher Geltungsbereich dieser Bedienungsanleitung

- Diese Anweisungen beinhalten alle benötigten Informationen für korrekten und sicheren Gebrauch, Handhabung und Pflege des SteamCare SC2,6 Gumcart Dampfreinigers.
- Das Sich-Vertrautmachen mit und das Befolgen der Anweisungen führt zu einer sicheren Verwendung und Pflege dieses Dampferzeugers.
- Es ist bekannt, dass diese Anweisungen nicht alle möglichen Situationen und Eventualitäten abdecken können.
- Wenn sie weitere Informationen benötigen oder ein Problem aufkommt, das nach ihrer Meinung nach nicht ausreichend in dieser Anleitung besprochen wurde, kontaktieren sie bitte ihren örtlichen Vertreter, das Service Center oder direkt den Hersteller.
- Alle gesetzlichen Verpflichtungen des Herstellers basieren auf den Bedingungen des Kaufvertrags, der auch die umfassenden allgemeinen Geschäftsbedingungen der Garantie enthält.
- Die Vertragsbedingungen der Garantie werden nicht durch die vorliegenden Anweisungen beschränkt oder erweitert.

Diese Gebrauchsanweisung enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Sie darf nicht vervielfältigt oder in andere Sprachen übersetzt werden ohne die vorherige schriftliche Bevollmächtigung durch den Hersteller.

3.3 Sicherheitsvorschriften

Verwendung – Dieser Dampferzeuger darf nur seiner Zweckbestimmung nach verwendet werden: Ein Dampferzeuger mit Reinigungszubehör.

Der Hersteller haftet nicht für sämtliche Schäden, die durch unsachgemäße, fehlerhafte oder unangemessene Verwendung des Dampferzeugers entstehen.

Stromversorgung – Bitte überprüfen sie vor dem Einschalten des Dampferzeugers ob die Spannungsangaben des Typenschilds mit der Netzspannung übereinstimmen. Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Dampferzeugers.

Dieser Dampferzeuger muss geerdet werden.

Die Benutzung einer Fehlerstromschutzeinrichtung zur zusätzlichen Sicherheit wird dringend empfohlen

Die folgenden Vorschriften **müssen** beim Gebrauch dieses Dampferzeugers beachtet werden:

- Verwenden sie den Dampferzeuger NIEMALS barfuß oder in nassem Zustand.
- Verwenden sie NIEMALS Verlängerungskabel für die Stromzuführung ohne geeignete Sicherheitszeichen (CE, IMQ-VDE, BS, etc.).
- Überschreiten sie NIEMALS eine Verlängerungskabellänge von 25 Metern und stellen sie sicher, dass das Kabel einen Mindestdurchmesser von 12 mm aufweist.
- Ziehen sie NIEMALS an dem Stromzuführungskabel und achten sie darauf, dass das Kabel nicht an scharfen Kanten reibt oder zwischen Türen und Schubladen eingeklemmt wird; Schützen sie das Kabel vor Hitze, Überbeanspruchung (mechanischer Spannung) und Feuchtigkeit und platzieren sie es abseits von Wegen oder Arbeitsbereichen.
- Erlauben sie NIEMALS Kindern oder unerfahrenen, nicht ausgebildeten oder nicht autorisierten Personen den Zugang zu diesem Dampferzeuger, lassen sie den eingeschalteten Dampferzeuger NIEMALS unbeaufsichtigt.
- Lassen sie den Dampferzeuger in widrigen Wetterbedingungen (Regen, Eis, etc.) NIEMALS ungeschützt.
- Tauchen sie NIEMALS irgendein Teil dieses Dampferzeugers in Flüssigkeit ein.
- Befüllen sie NIEMALS den Wasser- oder den Reinigungsmitteltank ohne den empfohlenen Vorgehensweisen zu folgen.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob das zu reinigende Material für eine Dampfreinigung geeignet ist, so unternehmen Sie zunächst einen Versuch mit einer entsprechenden Materialprobe oder an einem weniger sichtbaren Teil des gleichen Materials.

- Überfüllen Sie niemals den Wasser- und/oder Reinigungsmitteltank und ziehen Sie vor dem Befüllen immer den Netzstecker.

- Richten Sie den Dampfstahl niemals auf Menschen, Tiere, elektrische Schalter, Steckdosen oder andere elektrische Geräte.
- Ziehen Sie die Maschine niemals am Dampfschlauch.

Trennen Sie den Dampferzeuger immer von der Stromversorgung:

- bevor sie den Heizkessel entleeren;
- bevor Sie den Dampferzeuger reinigen oder warten;
- bevor Bestandteile des Dampferzeugers ausgetauscht oder entfernt werden;
- wenn der Dampferzeuger nicht verwendet wird, auch während einer kurzen Zeitspanne.
- wenn sie den Wasser- oder Reinigungskanister manuell wieder befüllen..

Verwenden Sie für diesen Dampferzeuger nur zugelassene Teile, Komponenten und Zubehörteile.

Das Stromversorgungskabel, zum Beispiel, sollte bei Beschädigung nur mit einem adäquaten Kabel ersetzt werden. Dieses ist –wie alle der Bestandteile, Komponenten und Zubehörteile– über den Hersteller, autorisierte Händler oder das Service Center erhältlich.

Die Temperatur des Dampfes kann an der Austrittsstelle bis zu 130° C erreichen. Zeigen sie daher mit dem Dampf niemals in ihre Richtung oder die Richtung anderer Menschen oder Tiere, dies birgt eine große Verbrühungsgefahr!

Schalten sie im Falle einer Fehlfunktion oder eines Funktionsausfalls sofort den SteamCare SC2,6 Gumcart aus und kontaktieren sie für eine Reparatur nur einen autorisierten Techniker.

Elektrische Geräte und Armaturen (TV, Radio, Lampen, etc.) sollten nie mit Dampf gereinigt werden, auch nicht wenn sie nicht mehr an die Stromversorgung angeschlossen sind. Wenden sie bei der Reinigung von befestigten elektrischen Anlagen äußerste Sorgfalt an. Wenn Zweifel bestehen, wenden sie sich für eine Beratung an den entsprechenden Lieferbetrieb.

Der Auslöseschalter am Pistolengriff darf nicht gedrückt sein während der Dampfschlauch mit dem SteamCare SC2,6 Gumcart verbunden wird.

Vergewissern sie sich, dass die Zubehörteile sicher mit dem Pistolengriff verbunden sind, indem sie beide Teile voneinander wegziehen. Zubehör und Griff müssen fest miteinander verbunden sein.

Verwenden sie die metallischen Brüsten nicht auf kratzempfindlichen Oberflächen.

Verwenden sie den Dampfreiniger nur auf hitzebeständigen Glasinnenflächen. Wenden sie beim Reinigen von Glasoberflächen mit niedrigen Temperaturen höchste Sorgfalt an – wärmen sie die Oberflächen vor der Reinigung behutsam mit etwas Dampf vor, um die Möglichkeit von Beschädigung oder Verletzung zu senken

Jede unbefugte Fremdeinwirkung an diesem Dampferzeuger hebt die Garantie auf.

Wenden sie beim Zugriff auf innenliegende Bestandteile des Dampferzeugers IMMER größte Sorgfalt an. Mit Dampf in Berührung kommende Bestandteile können während des Gebrauchs sehr heiß werden und nach der Verwendung nur sehr langsam abkühlen (z.B.

die Ablassschraube).

Lagern sie den SteamCare SC2,6 Gumcart IMMER an einem sicheren, trockenen und frostfreien Standort. Achten sie bei einem direkt nach dem Gebrauch erfolgenden Lagern darauf, dass eine Restwärme für gewisse Zeit bestehen bleibt.

Prüfen sie IMMER täglich vor dem Gebrauch, ob Stromzuführungskabel, Stecker und Steckdosen in einem ordnungsgemäßen Zustand vorliegen; prüfen sie das Gerät auf erkennbare Anzeichen einer Beschädigung (Benutzen sie das Gerät im Falle einer Beschädigung nicht).

Stellen sie sicher, dass sich der SteamCare SC2,6 Gumcart IMMER (auch wenn er nicht eingeschaltet ist) in einer aufrechten Position befindet.

Betätigen sie während des Gebrauchs des Dampferzeugers IMMER die Bremsen.

Verwenden sie IMMER Verlängerungskabel, die wasserfest sind und mindestens die gleiche Größe aufweisen. Stellen sie sicher, dass die Kabel nicht verdreht oder beschädigt sind.

4. Arbeitsumgebung

Die Arbeitsumgebung, in der das Gerät verwendet werden soll, muss den grundlegenden Sicherheitsanforderungen entsprechen. Der Dampfreiniger sollte beispielsweise NICHT in der Reichweite von potentiell gefährlichen chemischen Dämpfen verwendet werden.

Ebenso stellen die Positionierung und die Umgebung des Geräts sowie das generelle Arbeitsumfeld entscheidende Sicherheitsfaktoren dar.

Stellen sie sicher, dass der Bediener des Geräts ausreichend Platz lässt, um ohne Behinderung das gesamte Gerät umschreiten zu können. Das Arbeiten auf engem Raum führt zu einer ungünstigen Arbeitshaltung, erschwert Arbeitsbewegungen und kann Gefahrensituationen schaffen.

Um sicherzustellen, dass der SteamCare SC2,6 Gumcart effizient arbeitet, sollte die Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 40°C liegen und eine Luftfeuchtigkeit von unter 90% herrschen.

Destilliertes Wasser kann verwendet werden und ist in Gebieten mit hartem Wasser besonders vorteilhaft, um einer Anreicherung von Kalk im Heizkessel vorzubeugen



Handschuhe und schutzbrille sind stets zu tragen.

Warnung: Ziehen Sie das Gerät niemals am Dampfschlauch.

Bewegen Sie das Gerät nur an den Handgriffen.

Ausfällen auf Grund nicht Ordnungsgemäß Handhabung werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

5. Betriebsanleitung

5.1 Erste Inspektion

- Entfernen sie den SteamCare SC2,6 Gumcart aus seiner Originalverpackung und überprüfen sie, ob mögliche Transportschäden vorliegen -sollte dies der Fall sein, arbeiten sie NICHT mit dem Dampferzeuger und wenden sie sich an den Vertriebshändler oder das Service Center



Bewahren Sie die Verpackung auf!

- Überprüfen sie, ob alle Zubehörteile vorhanden sind.
- Befestigen sie den Handgriff am hinteren Teil des Dampferzeugers mit Hilfe der vier mitgelieferten Schrauben.
- Schrauben sie die Verschlusskappe auf und befüllen sie den Tank vorsichtig mit der benötigten Menge an Wasser.



Geben Sie keinerlei Reinigungsmittel in den Wassertank! Füllen sie den Wassertank nicht mit verschmutztem oder recycletem (wieder aufbereitetem) Wasser. Der maximal zur Verwendung geeignete Härtegrad des Wassers liegt bei 15 französischen Grad (Trinkwasser).

- Schließen sie das Gerät an der Stromversorgung an und schalten sie den AN/AUS Schalter auf AN um den Dampfreiniger zu starten.
- Das Netzlämpchen wird leuchten, sobald das Gerät eingeschaltet ist.
- Das Pumplicht wird sich einschalten, während der Heizkessel sich automatisch füllt. Warten sie bis sich das Licht ausschaltet. Dies zeigt, dass der Heizkessel gefüllt ist. Das LCD Display wird „Warming up“ anzeigen.
- Schalten sie den Heizkessel am Heizkesselschalter ein. Nach ungefähr 9 Minuten wird der Dampfgenerator einen Dampfdruck von 8,5 bar und das Wasser im Heizkessel eine Temperatur von etwa 180° C erreicht haben.
- Die Anzeigenleuchte an der Vorderseite des Geräts wird aufleuchten, sobald der Dampferzeuger funktionsbereit ist. Das LCD Display wird „Ready“ anzeigen.
- Stellen sie sicher, dass der Auslöseschalter am Pistolengriff nicht gedrückt ist. Öffnen sie die Schutzblende und stecken sie den Dampfschlauch in die Dampfschlauch-Verbindungsdose. Der Stecker rastet ein, sobald er richtig platziert ist. Jegliche benötigten Verlängerungskabel und Werkzeuge können dann am anderen Ende des Schlauches angeschlossen werden.
- Richten sie den Dampfstrahl auf die Oberfläche, die sie reinigen möchten und drücken sie den Auslöseschalter. Das LCD Display wird „Steam“ anzeigen.
- Falls die Verwendung erforderlich ist, füllen sie ein zugelassenes Reinigungsmittel in

den dafür vorgesehenen Container im hinteren Teil des Dampfreinigers und setzen sie es frei, indem sie den kleinen Fingerschalter am Pistolengriff wie benötigt drücken.

- Während Wasser im Heizkessel erhitzt wird, wird es solange automatisch aus dem Wassertank aufgefüllt, bis der Tank leer ist.
- Sobald der Tank leer ist leuchtet eine Warnanzeige auf und ein Alarmton ertönt, um dem Bediener mitzuteilen, dass der Wasservorrat leer ist. Das LCD Display wird „Low Water“ anzeigen.




Sobald der Wassertank leer ist, müssen Sie den Gebrauch der Maschine beenden und den Tank wieder befüllen!

Sollte ein rechtzeitiges Auffüllen des Tankes ausbleiben, wird die Sicherheitsabschaltung aktiviert und der Dampferzeuger wird eine Wartung durch einen OspreyFrank autorisierten Techniker benötigen, bevor er wieder benutzt werden kann.

5.2 Verwendung von Reinigungsmittel

Drücken sie den Reinigungsmittelschalter und das grüne Licht an der Anzeigentafel wird aufleuchten. Das Reinigungsmittel wird während der Dampfreinigung automatisch in drei-Sekunden-Intervallen abgegeben. Drücken sie den Reinigungsmittelschalter noch einmal, um den Abgabezyklus zu beenden. Der Dampfreiniger wird dann wieder in den „Nur Dampf“ Modus zurückkehren. .

Control Panel



1. Manometer
2. Haupt An-/Ausschalter
3. Boiler An-/Ausschalter
4. Bedienfeld
5. Dampfanschluss
6. Bereitschaftsanzeige
7. LCD Anzeige

(Detaillierte Angaben des Bedienfelds können sie dem Betriebsablauf entnehmen)

5.3 Anschluss der Zubehörteile

Wählen sie entsprechend der beabsichtigten Anwendung das dafür geeignete Zubehörteil aus. Alle Zubehörteile (mit Ausnahme der kleinen Rundbürsten) können direkt mit dem Pistolengriff verbunden werden. Die Zubehörteile werden mit einem zweifachen Schraubverschlussystem verbunden; die Vorgehensweise ist dabei IMMER dieselbe.



Tragen Sie Während des Anschlusses und dem Ablösen der Zubehörteile immer Schutzausrüstung

5.4 Beginn der Reinigung

Überprüfen sie ob der Dampfstrom für Zubehör und Anwendung geeignet ist – der Dampfstrom darf NICHT überhöht sein. Wenn nötig, stellen sie das Dampfvolumen am Regulator entsprechend ein.

5.5 Grundregeln für das Dampfreinigen



Verwenden Sie nur soviel Dampf wie benötigt!

Generell wird effektives Reinigen durch die Kombination von Hitze, geringer Feuchtigkeit, Bewegung und (unter Umständen) Reinigungsmittel erzielt.

Zu viel Dampf wird den Reinigungsbereich durchnässen und kann die Effizienz der Reinigung reduzieren!

Hinweis: Bitte beachten sie: Während des Gebrauchs schaltet sich das grüne Licht automatisch an und aus, es weist auf diese Weise darauf hin, dass der Dampferzeuger wieder Wasser aufheizt und Dampfdruck erzeugt. Wenn sie während des Reinigungsprozesses den Dampfvolumenregulator vollständig öffnen, wird der Dampfdruck schneller sinken.

5.6 Verhalten im Notfall

Im Falle einer Fehlfunktion, einschließlich undichter Stellen des Dampferzeugers oder Störungen/Änderungen der Normalfunktion, trennen sie den Dampferzeuger SOFORT von der Stromversorgung und ergreifen sie geeignete Maßnahmen um zu gewährleisten, dass die Sicherheit der Bediener, anderer Personen und des Eigentums nicht gefährdet ist. Geben sie alle Wartungsanforderungen ihrem Vertragshändler oder einer autorisierten Kundendienstzentrale bekannt.

Die Ursache der Fehlfunktion sollte daraufhin nur von angemessen autorisierten, ausgebildeten und erfahrenen Personen durchgeführt werden. Verwenden sie den Dampferzeuger NICHT bis die Fehlfunktion behoben wird.

5.7 Nach Gebrauch

- Stellen sie sicher, dass der Auslöseschalter am Pistolengriff nicht gedrückt ist
- Schalten sie den Erhitzungsschalter aus
- Schalten sie den Haupt-AN/AUS-Schalter aus
- Entfernen sie das Stromkabel aus der Steckdose
- Drücken sie den Auslöseschalter um überschüssigen Dampf und Druck entweichen zu lassen.
- Öffnen sie die Frontabdeckung und entfernen sie den Dampfschlauch
- Bewahren sie die Zubehörteile und den Dampfschlauch (Dampfrohr) in den dafür vorgesehenen Behältern auf
- Verwendete Tücher können mit der Waschmaschine gewaschen werden. Benutzen sie jedoch KEINE Weichspüler, da diese das Absorptionsvermögen/die Saugfähigkeit der Tücher reduzieren

5.8 Pflege und Wartung

Der SteamCare SC2,6 Gumcart ist ein speziell für seinen Einsatz entwickelter Dampfreiniger und benötigt nur wenig Pflege. Setzen sie den SteamCare SC2,6 Gumcart NIEMALS Temperaturen unter dem Gefrierpunkt aus. Verwenden sie nur sauberes Wasser um den Heizkessel aufzufüllen.

Reinigen sie ihren SteamCare SC2,6 Gumcart regelmäßig mit Dampf oder einem feuchten Tuch. Gelegentlich können sie das SteamCare SC2,6 Gumcart hochwertige Edelstahlgehäuse mit ein wenig Öl einreiben, um die polierte Edelstahloberfläche zu erhalten.

Sollte der SteamCare SC2,6 Gumcart eine Wartung benötigen, darf diese nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden!

Bitte demontieren sie den Dampfreiniger nicht und nehmen sie keine selbstständigen Eingriffe vor, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind. Solche Handlungen lassen den Garantieanspruch erlöschen.

5.9 Empfohlene Wartungsintervalle für den SteamCare SC2,6 Gumcart

Im Anschluss an die Inbetriebnahme sollte nach ungefähr 500 Arbeitsstunden eine Inspektion durchgeführt werden.

Bei dieser sollten Wasser- und Reinigungsmittelfilter sowie die Heizkessel-Sensoreinrichtung überprüft werden. Ebenso sollte mit einer Sichtkontrolle der Zustand innen liegender Bereiche geprüft werden. Auf den Ergebnissen dieser Inspektion basierend kann dann ein

geeignetes Wartungsintervall formuliert werden. Befinden sich alle Bestandteile in einem guten Zustand und sind sauber, so ist eine nächste Inspektion erst nach weiteren 500 Arbeitsstunden notwendig.

Empfohlene vollständige Wartung - Mindestens einmal pro Jahr

(Zwei Wartungen können notwendig werden, wenn der Reiniger stark beansprucht wird)



Nur autorisierte und dafür ausgebildete Personen dürfen eine Entkalkung durchführen. Aus diesem Grund wurden die Verfahrensanweisungen für eine Entkalkung aus dieser Version der Gebrauchsanweisung entfernt.

5.10 Pflege von Maschine und Zubehör nach Gebrauch

Nach der Verwendung ihres OSPREY FRANK Dampfreinigers müssen die folgenden Anweisungen ausgeführt werden um sicherzustellen, dass das Gerät in einem hygienisch sauberen Zustand verbleibt.

- Jegliches Zubehör (wie beispielsweise Bürsten und Düsen) müssen nach dem Gebrauch entweder dampf gereinigt oder mit einer Lösung bestehend aus warmem Wasser und einem zugelassenen Desinfektionsmittel gereinigt werden.
- Stellen sie sicher, dass sämtliches Zubehör nach der Reinigung gründlich getrocknet und in dem mitgelieferten sauberen und trockenen Zubehör-Beutel aufbewahrt wird.
- Verlängerungsrohre müssen von Innen vorzugsweise mittels Dampf oder einer Lösung bestehend aus warmem Wasser und einem zugelassenen Reinigungsmittel gereinigt werden sowie zum Trocknen sorgfältig geschüttelt werden. Vor der Aufbewahrung muss eine vollständige Trocknung erfolgen.
- Alle erreichbaren inneren und äußeren Oberflächen des Geräts sollten mit einer Lösung aus sauberem Wasser und einem zugelassenen Desinfektionsmittel abgewischt oder vorzugsweise mit Dampf gereinigt und mit einem sauberen, trockenen Tuch gründlich getrocknet werden.
- Das Gerät sollte in einer trockenen und kühlen Umgebung gelagert werden. In der Nähe sollten sich keine Wärmequellen wie etwa Radiatoren, Heizkessel oder Zentralheizungen befinden.

Bedienungsanleitung

Die folgenden Vorschriften müssen eingehalten werden bei der Verwendung des SC2,6 Gumcart

- Prüfen sie vor dem Gebrauch IMMER täglich, ob Stromzuführungskabel, Stecker und Steckdosen in einem ordnungsgemäßen Zustand vorliegen; prüfen sie das Gerät auf erkennbare Anzeichen einer Beschädigung. (Benutzen sie das Gerät im Falle einer Beschädigung nicht.)
- Lassen sie NIEMALS irgendein Teil des SteamCare SC2,6 Gumcart in Wasser eintauchen.
- Befolgen sie beim Befüllen des Wassertanks IMMER die vorgegebenen Anweisungen.
- Erlauben sie NIEMALS Kindern, unerfahrenen, nicht ausgebildeten oder nicht autorisierten Personen den Zugang zu SteamCare SC2,6 Gumcart.
- Tragen sie IMMER persönliche Schutzausrüstung (Atemmaske, Schutzbrille, Sicherheitshandschuhe und Schutzanzug) wenn sie das Gerät in geschlossenen Räumen (auf engem Raum) verwenden.

Betriebsanleitung für den SC2,6 Gumcart



Vordere Abdeckung öffnen



Den schwarzen Deckel vom Wassertank öffnen und den Tank mit sauberem und kaltem Wasser vom Netz befüllen.



Befüllen Sie bei Bedarf den Reinigungsmitteltank (mit grauem Deckel) mit vom Hersteller zugelassenen Reinigungsmitteln.



Schließen Sie die Maschine an einer geeigneten Steckdose an und drücken Sie das Oberteil des grünen AN-/AUS-Schalters.



Drücken Sie nach einigen Sekunden das Oberteil des orange-farbenen Boilerschalters.



Die Maschine benötigt 5 Minuten zum Aufheizen. Die Maschine ist bereit, sobald die grüne Lampe leuchtet.



Öffnen Sie die Vorderseite und verbinden Sie den Dampf Schlauch mit dem roten Button nach oben zeigend. Durch festes Drücken rastet der Schlauch ein.

Bedienungsanleitung SC2,6 Gumcart – Fortsetzung



Den rechten Schalter zum Dampfblassen verwenden.
Den Schalter gedrückt halten um den benötigten Level auszuwählen.



Den linken Schalter betätigen, um die Reinigungsmittelinjektion auszulösen.
Reinigungsmittelpumpe dosiert automatisch im Sekundentakt.



Das geeignete Zubehör für die jeweilige Aufgabe wählen.

Auffüllen des SC2,6 Gumcart



Diese Lampe leuchtet, wenn der Reinigungsmitteltank aufgefüllt werden muss.



Diese Lampe leuchtet, wenn der Wassertank aufgefüllt werden muss.

Haftungsausschluss

Alle Informationen dieses Dokuments erfolgen ohne Gewähr. Die hier angegebenen Daten sollen lediglich als Ergänzung zu den vom Benutzer selbst erworbenen Bedienungsinformationen betrachtet werden. Die eigenständige Feststellung der Eignung und Vollständigkeit der Informationen aller Quellen obliegt dem Benutzer, um die ordnungsgemäße Verwendung und Entsorgung der Materialien sowie die Sicherheit der Angestellten und Kunden zu gewährleisten.

FRANK GmbH,

Zur Dornheck 15-17

35764 Sinn-Fleisbach

Deutschland/Germany

Tel: 0049 2772 9435 0

Fax: 0049 2772 9435 55

info@frank-hdr.de www.ospreyfrank.de

Contents

	Seite
1. General Description and Chemical Safety Warning	23
2. Technical Data	24
2.1 Main Safety Features of SteamCare SC2,6 Gumcart	24
2.2 Benifits	24
3. Health & Safety	25
3.1 Safe Operation	25
3.2 Legal Scope of this Manuual.....	25
3.3 Safety Regulations.....	26
4. Working Environment	28
5. Operating Instructions	29
5.1 First inspection	29
5.2 Use of Detergent	29
5.3 Connecting the accessories.....	30
5.4 Start cleaning	30
5.5 Principal rule of steam cleaning	30
5.6 Emergency procedures.....	31
5.7 After use.....	31
5.8 Maintenance	31
5.9 Recommended Services.....	31
5.10 After use machine & Accessory care guide	33
Pictures: Operating Procedures	34
Disclaimer.....	36

OSPREYFRANK Warranty

OSPREYDEEPCLEAN provides a comprehensive warranty, which is offered in addition to the customer's statutory rights. This is a standard one year guarantee, from the original date of purchase, and is subject to the machine being used in accordance with the Manufacturer's operating instructions.

Any fault with the machine that is a result of defective parts or workmanship within one year of the original purchase date will be repaired/replaced free of charge. Any faults or defective parts that have been caused by, or are a direct result of, operator misuse invalidates this warranty.

This warranty is extended for the boiler only, to three years.

All OSPREYFRANK machines must only be repaired by OSPREYFRANK trained Engineers using genuine OSPREYFRANK spare parts. The use of replacement parts other than genuine OSPREYFRANK parts may void the warranty provided by Osprey to yourselves.

OSPREYFRANK disclaims liability for any failure or accident resulting from the use of parts other than genuine OSPREYFRANK supplied parts.

OSPREYFRANK do not offer a warranty of any kind on accessories or hoses due to the differing levels of use these parts incur with different operators. Any repair work and spare parts, either fitted within the warranty period or when the warranty has expired, are further guaranteed for three months from the date of the work being carried out.

Steam Care SC2,6 GumCart

SC2,6 Gumcart

Compact and transportable, the SC2,6 Gumcartsteam offers the best system in the market, so if you have a gum problem you can now tackle it with confidence.

The steam is super-heated to 175°C (nominal) and delivered at 9.0 bar pressure (nominal), and when used with our Chewing Gum remover chemical, unsightly chewing gum remains are dissolved instantly.

The SC2,6 Gumcart is capable of producing 115 litres of superheated steam per minute, making it the ideal tool for gum removal. It is totally autonomous and due to its size, it can be used in areas that are difficult to access with a vehicle such as pedestrian areas, narrow streets etc.



1. Use of Detergents - Disclaimer

One of the principal advantages of steam is that it takes away the need to use detergents. However we recognise that in certain situation the addition of detergent can assist the power of steam and speed up the cleaning process. OspreyFrank provides a range of approved detergents to be used via the detergent facility for occasional use.

Due to the large number of cleaning products available in the marketplace, we can only provide a general guideline for the use of non-OspreyFrank approved detergents which should be non-classified detergents according to COSHH regulations of neutral pH Value from reputable manufacturers.

OspreyFrank Will not accept any responsibility and will not be liable for any damages resulting from the use of any non-approved detergent or chemical agent with our machines. The user remains solely responsible for any potential damages.

2. Technical Data

Stainless steel boiler capacity	3,4 l
Water tank capacity	1 x 5 l
Heating time	5 min
Pressure in use (kinetic energy)	9 bar
Maximum boiler temperature	168 kg/h
Maximum power restricted to	175°C nominal
Power requirement	2600 W
Dtergent capacity	230 V 50/60 Hz
Cable length	2 x 5 l
Approx weight	5 m
Weight of the assembled machine	42 kg
Assembled size (L x W x H)	49x43x105 cm

2.1 Main Safety Features of SteamCare SC2,6 Gumcart

- Boiler Pressure Safety Valve
- Pressure Gauge
- Boiler Thermostat—Temperature Limit 192°C
- Manual Reset Thermostat cut off
- Trigger Switch Control on Pistol Grip
- Spray Proof Electrical Switches (IPX4)
- Control Pressure Stat Limit 9.0 Bar
- Silicon Covered, Flame Resistant Electric Cables

2.2 Benefits

- Greatly reduces the use of solvents, detergents & disinfectants
- Substantial reduction in water usage and associated usage disposal costs
- Reduction of labour costs through increased productivity
- Stainless steel build quality for durability
- Built in safety features
- Environmentally friendly cleaning, sanitising & degreasing

3. Health and Safety

3.1 Safe Operation

OspreyFrank products are designed and built to give continued superior and safe performance, provided:

- A. They are commissioned, operated and maintained in accordance with the recommendations given in this manual.
- B. Periodic attention is given, as necessary, to maintain the steam generator in good functional order. Recommended maintenance guidelines are given in 'Maintenance'.
- C. Risk Assessment documentation and written scheme of examination (WSE) documents are available upon request..

The function of this steam generator is to facilitate safe, effective and efficient cleaning. In keeping with every other mechanical/electrical device, it cannot be considered as being functionally infallible and therefore the vigilance of responsible and trained operating staff for possible malfunction is important.

Provided it is operated and maintained within these recommendations, the risk of malfunction, if not eliminated, is reduced to the minimum achievable or reasonably anticipated.

Use of this steam generator in conditions outside of the recommendations provided in this manual can affect performance and reduce the effective service life, and can present potential risk to users; under such circumstances no liability for damage or injury can be accepted by OspreyFrank.

3.2 Legal Scope of this Manual

- These instructions contain all the information needed for the correct and safe use, handling and maintenance of the SC2,6 Gumcart steam cleaner.
- Familiarisation with, and observance of, these instructions leads to the safe use and maintenance of this steam generator.
- It is recognised that these instructions cannot cover all possible situations or eventualities.
- If you need further information, or particular problems arise that have not, in your opinion, been explained fully in these instructions, please contact your local Distributor or Service Centre, or the Manufacturer directly.
- All legal obligations of the Manufacturer are based on the terms of the sales contract, which also contains the full and exclusive terms and conditions of the guarantee.
- These instructions do not limit or extend the contractual conditions of the guarantee.

This manual contains information protected by copyright. It may not be reproduced or translated into other languages without the prior written authorisation of the manufacturer.

3.3 Safety Regulations

Usage: This steam generator must only be used for its designated purpose: a steam generator with cleaning accessories..

The manufacturer will not be held liable for any damages arising from the improper, incorrect or unreasonable use of this steam generator.

Power Supply: Before connecting the steam generator, check that the data on the voltage rating plate are the same as the mains supply. The rating plate is found at the rear of the steam cleaner.

This steam generator must be earthed.

Use of a residual current device (RCD) for additional safety is strongly recommended.

The following rules **must** be observed when using this steam generator:

- Never use the steam generator barefooted, or in wet conditions.
- Never use power supply extension cables without appropriate safety marks (CE, IMQ-VDE, BS, etc.)
- Never exceed an extension cable length of 25metres and ensure it has a minimum section of 12mm.
- Never pull at the power supply cable, and never allow it to rub against sharp edges, or get caught between doors or drawers; protect the cable from heat, stress and moisture, and route away from paths/work areas.
- Never allow children or inexperienced, untrained, or unauthorised people access to this steam generator, never leave the SC2,6 Gumcart unattended when switched on.
- Never leave it unprotected from adverse weather conditions (rain, ice, etc.)
- Never allow any part of this steam generator to be immersed in liquid.
- Never top up the water in the canister, and/or the detergent without following the recommended procedures.
- Never immerse the SC2,6 Gumcart or any part of the SC2,6 Gumcart in liquid. Failure to comply with this warning will endanger life.
- Never use the SC2,6 Gumcart on or near heat sensitive materials as it can damage them.

If you are unsure whether the material you want to clean is suitable for steam cleaning check first with a trial application on a small unobtrusive piece of the same material.

- Never overfill the water and/or detergent tank, and ALWAYS remove the plug from the electricity supply before re-filling the tank(s) with water and/or chemical.
- Never aim the steam at people, animals, electrical switches, socket outlets or any other electrical appliances.
- Never pull the machine by the steam hose.

Always unplug the power supply:

- before emptying the boiler,
- before cleaning or servicing the steam generator,
- before parts are exchanged or removed,
- when not in use, even for a short period.
- when refilling the water and/or chemical canisters manually

Use only authorised parts, components and accessories with this steam generator.

For instance, should the power supply cable become damaged, it must be replaced only with the correct cable, obtainable (as with all components, parts and accessories) through the manufacturer, authorised Distributor or Service Centre.

The steam temperature can reach 130°C at the outlet, so never point the steam in your direction, at other people or animals, as this presents a real danger of scalding.

In the event of breakdown or malfunction, switch off the SC2,6 Gumcart and contact an authorised technician for repairs..

Electrical appliances and fittings (TV, radio, lights, etc.) should never be cleaned with steam, even when not connected to a power supply. Exercise extreme care when cleaning fixed electrical plant steam generator; if in any doubt contact the relevant suppliers for advice.

The trigger switch on the pistol-grip must not be depressed when connecting the steam tube to the SC2,6 Gumcart Ensure that accessories are connected securely onto the pistol-grip, by pulling both parts against each other. They must be firmly fixed.

Do not use the metallic brushes on scratch-sensitive materials.

Use only on internal glass surfaces that are heat resistant. Exercise utmost care when cleaning glass surfaces in low temperatures; gently preheat the surfaces with steam beforehand to reduce the possibility of damage and injury.

Any unauthorised tampering with this steam generator renders the warranty void.

Always exercise care when accessing internal components. For example, steam associated components (e.g. drain screw) get very hot during operation and can cool down very slowly after use.

Always store the SC2,6 Gumcart in a safe, dry and frost-free place. Exercise care when storing directly after use as residual heat remains for some time.

Always check daily before use that the power supply cable, plug and sockets (including any extension cables) are in good condition; check for visible signs of damage (and do not use if damaged or faulty)

Always ensure the SC2,6 Gumcart is kept upright, even when not switched on.

Always apply the brakes whilst the machine is in use

ALWAYS use extension cables that are immersion proof and of at least the same dimension
Ensure that they are not twisted or damaged.

4. Working Environment

The environment in which you use your machine must meet the basic safety requirements, i.e. do not use within range of potentially dangerous chemical vapours. Machine positioning, environment and overall work space are also important factors.

Ensure the operator leaves enough space to comfortably walk all round the machine. Working in a tight space leaving little or no room imposes poor working posture, makes movement difficult and can create hazardous situations.

To ensure the SC2,6 Gumcart operates efficiently, the ambient temperature should be between 10°C and 40°C with humidity lower than 90%.

Distilled water may be used and is particularly beneficial in areas of hard water to prevent scale build up in the boiler.

Gloves and goggles must worn at all times.



Warning: Never pull the machine by the steam hose. Always manoeuver the machine using the handles.

Breakdowns due to incorrect handling are not covered by the warranty.

5. Operating Instructions

5.1 First inspection

- Remove the SC2,6 Gumcart from its original packaging and check for possible transportation damage (in which case DO NOT OPERATE the steam generator; contact your distributor or Service Centre for advice).



Retain the packaging after use.

- Check that all the accessories are present.
- Secure the bar handle to the rear of the steam generator with the four bolts provided
- Unscrew the filler cap and carefully fill the tank with the required amount of water.



Do not add any kind of cleaning chemical to the water tank!

Do not fill with dirty or recovered (industrial) water. Maximum hardness is 15 French degrees (drinking water).

- Switch on at the power supply & switch the ON/Off switch to on to start the machine
- When the machine is on, the Power Light will be illuminated
- The pump light will come on as the boiler is automatically filled. Wait until the light goes out. This shows the boiler is full. The LCD will display “warming up”
- Switch on the boiler at the boiler switch. After approximately 9 minutes the machine will reach 8.5 bar steam pressure and the water inside the boiler will have reached a temperature of approximately 180°C.
- The Ready Indicator light on the front of the machine will illuminate when the machine is ready for use. The LCD will display “Ready”
- Ensure that the Trigger switch on the pistol grip is not depressed. Lift the protective cover and plug the steam hose into the Steam Hose Connector socket.
- When the plug is located correctly it will click into place. Any required extension pipe(s) and tools can then be attached to the other end of the hose assembly.




Wenn der Tank leer ist, muss der SC2,6 GUMCART abgeschaltet und der Tankaufgefüllt werden! Wird das Gerät nicht rechtzeitig aufgefüllt, so erfolgt die Abschaltung durch das Sicherheitssystem.

5.2 Use of Detergent

Depress Detergent Switch and the green light on the display panel will illuminate. The detergent is automatically dispensed at 3 second intervals during steam operation. To stop the detergent cycle depress the detergent switch again. The machine will then revert back to steam only.

Control Panel

1. Manometer
2. Haupt An-/Ausschalter
3. Boiler An-/Ausschalter
4. Bedienfeld
5. Dampfanschluss
6. Bereitschaftsanzeige
7. LCD Anzeige



(Ausführliche Einzelheiten des Bedienfeldes - siehe Betriebsanleitung)

5.3 Connecting the accessories

Select the most appropriate accessories according to the intended application. All of the accessories (except the small round brushes) can be connected to the pistol grip. The accessories connect with a double locking twist system and the procedure is ALWAYS the same.



Always use protective equipment when connecting & disconnecting the accessories

5.4 Start cleaning

Check the steam flow is appropriate, but NOT excessive, for the accessory and application. If necessary, adjust the steam volume regulator accordingly.

5.5 Principal rule of steam cleaning



Use as much steam as you need.

Effective cleaning is generally obtained through the combination of heat, slight moisture and (possibly) cleanser.

Too much steam will soak the cleaning area and may reduce the cleaning efficiency.

Please note: During use the green (ready) light will turn off and on automatically, indicating that the steam generator is reheating and re-pressurizing. Also when cleaning with the steam volume regulator fully open, the steam pressure will decrease more rapidly.

5.6 Emergency procedures

In the event of any malfunction, including any leakage from the steam generator or interruption/change to its normal operation, unplug the steam generator at the power supply IMMEDIATELY and take appropriate measures to ensure that the safety of operators, other persons and property is not endangered. Notify all service requirements to your Approved Distributor or an Approved Service Centre. Die

The cause of the malfunction should then be investigated by suitably authorised, trained and experienced persons only. DO NOT operate the steam generator until the malfunction has been rectified.

5.7 After use

- Ensure that the trigger switch on the pistol grip is not depressed
- Turn off the heating switch
- Switch off the main on/off switch
- Disconnect power cable from the power supply socket.
- Press the trigger to release any excess steam and pressure.
- Open the front panel and disconnect the steam hose
- Place the accessories and the steam tube in the appropriate containers
- Used cloths can be machine washed. DO NOT use fabric softeners, as this reduces the absorbent capacity of the cloths.

5.8 Maintenance

The SC2,6 Gumcart is a purpose designed steam cleaner and requires little maintenance. DO NOT expose the SC2,6 Gumcart to freezing temperatures. Only use clean water to refill the boiler.

Clean your SC2,6 Gumcart regularly with steam or a damp cloth. Occasionally, the SC2,6 Gumcart high grade steel cabinet can be rubbed with a little oil to maintain its polished steel finish.

Should the SC2,6 Gumcart require servicing, this must be conducted by authorised personnel only!

DO NOT DISMANTLE the steam generator or undertake procedures not described in this manual. Such action invalidates the warranty.

5.9 Recommended Services

A post installation inspection should be carried out at approximately 500 working hours. This consists of inspecting water and chemical filters and boiler level sensor. Also a visual

inspection of the interior for condition. Based upon the findings, a service interval can be formulated i.e..

If all components are clean and in good condition, a further inspection would not be Recommended Full Service – Minimum 1 per year

(2 services may be required if machine is heavily used) required for another 500 working hours.



Only authorised and trained persons should undertake descaling procedures. For this reason these procedures have been removed from this version of the manual

5.10 After use machine & Accessory care guide

After using your OspreyDeepclean steam cleaner the following procedure must be carried out to ensure the machine remains in a sanitised condition.


- All accessories (eg brushes & nozzles) must either be steam cleaned or washed with a solution of warm water and an approved disinfectant after use
- Once cleaned, ensure all accessories are thoroughly dried and stored in the clean and dry accessory bag provided.
- Extension tubes must be cleaned internally using steam preferably, or a solution of warm water and an approved detergent and shaken thoroughly to dry. Allow to dry completely before storing.
- All accessible interior and exterior surfaces of the machine should be wiped over with a solution of clean water and an approved disinfectant or preferably steam and thoroughly dried with a clean dry cloth.
- The machine should now be stored in a cool, dry atmosphere and away from any heat source. i.e. radiators, boilers or central heating units.

Operating Procedure

The following rules must be observed when using the SC2,6 Gumcart

- Always check daily before use that the power supply cable, plug and sockets are in good condition; check for visible signs of damage (do not use if damaged)
- Always follow the correct procedure when filling the water reservoirs.
- Always wear full PPE when working in confined spaces mask, goggles, gloves & overalls
- Never allow any part of the SC2,6 Gumcart to be immersed in water.
- Never allow children, inexperienced, untrained or unauthorised people access to the SC2,6 Gumcart .

Operating Procedures of the SC2,6 Gumcart



Open front cover



Remove black water reservoir cap and fill with clean cold tab water



Fill grey cap chemical tank with manufacturer's approved, chemical if required



Plug machine into a suitable electric socket and press top section of green on/off switch



After a few seconds press top section of orange Boiler switch



Allo 5 mins for the machine to heat up. The machine is ready when the Green Indicator light goes on.



Open the front panel and connect the steam hose with the red button facing up. Push firmly and the hose will click in place.

Operating Procedures of the SC2,6 Gumcart – continued



Use right switch to release steam. Press and hold to select required level.



Use left switch to activate chemical injection. Detergent pump will dose automatically every second.



Light will go on.



Select the appropriate accessory for the job at hand.

Refilling the SC2,6 Gumcart



The light, when illuminated, indicates the chemical tank need refilling.



The light, when illuminated, indicates the water reservoir need refilling.

Disclaimer

The information contained in this document is furnished without warranty of any kind. Users should consider this data only as a supplement to other information gathered by themselves and must make independent determinations of the suitability and completeness of information from all sources to

ensure proper use and disposal of these materials and the safety of their employees and customers.

FRANK GmbH,

Zur Dornheck 15-17

35764 Sinn-Fleisbach

Deutschland/Germany

Tel: 0049 2772 9435 0

Fax: 0049 2772 9435 55

info@frank-hdr.de www.ospreyfrank.de



AB0283